

## Bearbeitungsschritte in der Stufe I

Die Stufe I kann in Eigenregie erarbeitet werden. Am Ende erhalten Sie eine erste Einschätzung zur energetischen Situation in Ihrem Unternehmen und erste Tipps, wo Energieeffizienzpotentiale stecken könnten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wir empfehlen zunächst mit der Geschäftsführung abzuklären, wer für die Erarbeitung zuständig sein soll und wieviel Zeit (Ressourcen) dem Bearbeiter für die Bearbeitung zur Verfügung steht.
- Überlegen Sie zunächst, für welchen Bereich / Bereiche Sie diesen E-Check durchführen wollen.

Sind diese ersten Rahmenbedingungen geklärt, starten Sie alleine oder besser noch mit einem kleinen Team bei der Erarbeitung der Unterlagen.

- Bearbeiten Sie zunächst den **E-Check Stufe I** Bogen

Zeitaufwand



0,5 Tage

Für die Bereiche, bei denen Sie Energieeffizienzpotential anhand der Kernfragen erkennen können, empfiehlt es sich, die entsprechenden Checklisten zu erarbeiten.

- Pro Checkliste kann mit einem Zeitaufwand von ca. 20 Minuten gerechnet werden.



20 Minuten x n

Ergeben sich im Anschluss bei einigen der ausgewählten Querschnittstechnologien / Gebäude oder branchenspezifischen Prozessen, können Sie genaue Berechnungen erstellen. Für die Berechnung stehen Ihnen Detailerhebungsbögen zur Verfügung. Diese sind auch sehr gut als Grundlage für vertiefende Beratungen durch ein Ingenieurbüro geeignet. So sparen Sie die externen Kosten für die entsprechenden Erhebungen ein.

- Pro Detailbogen kann mit einem Zeitaufwand von ca. 1 h gerechnet werden.



1 Stunde x n